

Chère cliente, cher client,

Nous vous remercions pour l'achat de ce produit. il est adapté pour une baie 3,5 pouces, dispose d'un port USB 2.0 et permet la lecture de toutes les cartes mémoire classiques.

Afin d'utiliser au mieux votre nouveau produit, veuillez lire attentivement ce mode d'emploi et respecter les consignes et astuces suivantes.

Contenu

- Lecteur de cartes interne
- Vis
- Mode d'emploi

Caractéristiques du produit

- Adapté pour une baie 3,5 pouces
- Branchement direct sur carte mère
- Supporte les cartes suivantes :
SD, microSD, Memory Stick Pro/Duo, CompactFlash, xD-Card
- Port USB-2.0 en façade intégré
- Compatible avec Windows XP/Vista/7
- Plug & Play : aucun pilote à installer
- 2 LEDs intégrées pour indiquer le mode de fonctionnement

Mise en marche**ATTENTION :**

si vous n'êtes pas habitué à l'installation de composants PC, faites faire le montage par une boutique spécialisée !

1. Eteignez votre ordinateur et débranchez l'alimentation.
2. Ouvrez le boîtier et retirez la façade avant de la baie 3.5 pouce voulue.
3. Glissez le lecteur de cartes dans la baie et alignez-le à l'avant de la façade.
4. Fixez le lecteur dans le boîtier à l'aide des vis fournies.
5. Branchez les câbles du lecteur directement à un port USB de la carte mère. En cas de doute, consultez le mode d'emploi de la carte mère pour trouver l'emplacement de ces ports.
6. Refermez le boîtier. Le lecteur de cartes est prêt à l'emploi.
7. Les lecteurs de cartes s'affichent comme lecteurs amovibles sur le poste de travail de l'ordinateur. Le port USB 2.0 en façade fonctionne comme les autres ports USB de votre ordinateur. Quand un appareil USB est branché au lecteur, un témoin LED rouge s'allume pour confirmer la connexion. Une LED verte indique qu'une carte est bien insérée.

**NOTE :**

le lecteur de cartes peut utiliser simultanément une carte mémoire et un appareil sur le port USB. Un fonctionnement parallèle de plusieurs cartes n'est cependant pas possible.

CONSIGNES de sécurité

- Ce mode d'emploi vous permet de vous familiariser avec le fonctionnement du produit. Conservez-le afin de pouvoir le consulter en cas de besoin.
- Concernant les conditions de garantie, veuillez contacter votre revendeur. Veuillez également tenir compte des conditions générales de vente !
- Veuillez à utiliser le produit uniquement comme indiqué dans la notice. Une mauvaise utilisation peut endommager le produit ou son environnement.
- Le démontage ou la modification du produit affecte sa sécurité. Attention, risque de blessure !
- Manipulez le produit avec précaution. Un coup, un choc, ou une chute, même de faible hauteur, peuvent l'endommager.
- N'exposez pas le produit à l'humidité ni à une chaleur extrême.



ATTENTION :

Le fabricant décline toute responsabilité en cas de dommages consécutifs.

Sous réserve de modifications et d'erreurs.

Conseils importants concernant le traitement des déchets

Cet appareil électronique ne doit **PAS** être jeté dans la poubelle de déchets ménagers. Pour l'enlèvement approprié des déchets, veuillez vous adresser aux points de ramassage publics de votre municipalité. Les détails concernant l'emplacement d'un tel point de ramassage et des éventuelles restrictions de quantité existantes par jour/mois/année, ainsi que sur des frais éventuels de collecte, sont disponibles dans votre municipalité.

Déclaration de conformité

La société Pearl Agency déclare ce produit PX-4834 conforme aux exigences fondamentales des directives actuelles du Parlement Européen.

PEARL Agency GmbH
PEARL-Str. 1-3
79426 Buggingen
Allemagne
08.03.2011

Le formulaire de conformité détaillé est disponible sur www.pearl.de. Sur le côté gauche de la page, cliquez sur **Support (FAQ, Treiber & Co.)**. Saisissez dans le champ de recherche la référence de l'article, PX-4834.